HermanMiller

MANUEL D'UTILISATION

SIEGE EMBODY

Hauteur du siège:

Manette côté droit du siège, petit levier translucide au centre.
Pour lever : levez-vous du siège tout en dirigeant le levier dans tout sens.
Pour abaisser : Tout en restant assis, dirigez le levier vers n'importe quelle direction.

Limiteur de bascule :

Levier situé à l'arrière gauche du siège.

Pour l'activer : basculer et ramener le levier vers l'avant

Pour le désactiver : basculer légèrement vers l'avant et ramenez le levier complètement vers l'arrière.

Réglage de la tension :

Manette côté droit du siège.

Pour augmenter : tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour diminuer : Tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

Profondeur d'assise:

Poignées situées de part et d'autre à l'avant de l'assise.

Assis sur le siège, soulevez les talons et gardez les pointes de pied à terre, afin de libérer du poids sur l'assise. A l'aide des deux poignées, faites glisser l'assise d'avant et arrière pour la régler.

HermanMiller

Réglage du dossier Backfit:

Manette côté droit à l’arrière du siège.

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre: pour une colonne avec une courbe moins prononcée

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre: pour une colonne avec une courbe plus prononcée du dossier.

Hauteur des accoudoirs :

Levier situé en bas des accoudoirs.

Pour abaisser ou relever les accoudoirs : soulevez le levier pour déverrouiller l’accoudoir, relâchez le levier pour verrouiller.

Largeur des accoudoirs :

Placez vos mains au dessus des accoudoirs et réglez la largeur désirée.